

REF	DESCRIÇÃO	MEDIDAS A X L X P
PQB0048	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	190 X 320 X 140
PQB0049	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	200 X 200 X 120
PQB0001	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	200 X 200 X 200
PQB0050	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	250 X 350 X 140
PQB0052	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	300 X 300 X 200
PQB0051	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	300 X 200 X 200
PQB0053	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	320 X 190 X 140
PQB0054	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	320 X 380 X 170
PQB0056	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	350 X 250 X 140
PQB0055	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	350 X 200 X 150
PQB0057	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	380 X 320 X 170
PQB0058	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	380 X 320 X 220
PQB0059	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	380 X 480 X 170
PQB0060	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	400 X 300 X 200
PQB0061	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	400 X 400 X 200
PQB0062	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	480 X 380 X 170
PQB0063	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	480 X 380 X 220
PQB0064	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	480 X 600 X 170
PQB0065	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	500 X 300 X 200
PQB0036	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	500 X 400 X 200
PQB0004	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	500 X 500 X 200
PQB0066	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	500 X 500 X 250
PQB0026	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	600 X 400 X 200
PQB0028	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	600 X 500 X 200
PQB0029	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	600 X 500 X 250
PQB0031	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	600 X 600 X 200
PQB0067	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	600 X 480 X 170
PQB0068	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	600 X 480 X 220
PQB0069	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	760 X 480 X 170
PQB0070	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	760 X 480 X 220
PQB0071	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	760 X 600 X 220
PQB0033	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	800 X 500 X 200
PQB0037	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	800 X 600 X 200
PQB0072	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	800 X 600 X 250
PQB0268	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	800 X 800 X 200
PQB0073	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	950 X 600 X 220
PQB0038	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1000 X 600 X 200
PQB0043	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1000 X 600 X 250
PQB0269	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1000 X 800 X 200
PQB0039	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1200 X 600 X 200
PQB0270	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1200 X 800 X 200
PQB0044	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1200 X 760 X 220
PQB0045	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1200 X 760 X 350
PQB0046	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1200 X 800 X 250
PQB0047	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1200 X 800 X 350
PQB0272	QUADRO DE COMANDO SOBREPOR	1400 X 800 X 200